



오공왁스 No.POLIWAX-E

오공왁스 POLIWAX-E는 악기나 오마이카 등의 표면에 내구성이 우수한 보호막을 형성하고 선명하고 깊이있는 광택을 오래 지속시켜 주는 표면보호광택제입니다.

● 특 징

- ① 입자가 균일하고 안정성이 우수합니다.
- ② 표면에 보호막을 형성하여 광택을 오래 지속시켜 주며 내수성이 우수합니다.

● 사 용 용 도

- ① 악기, 가전제품등의 에나멜, 락카, 호마이카, 갓슈, 상아의 표면 세정 광택제
- ② 타이어, TV, 비닐, 플라스틱, 고무제품의 표면 미장판, 금속 등의 표면 세정 광택제

● 물 성

- | | | | |
|-----|---|---|--------------|
| ① 외 | 관 | : | 유백색 액상 |
| ② 주 | 용 | : | 물 |
| ③ 주 | 성 | : | 실리콘오일, 계면활성제 |
| ④ 고 | 형 | : | 5.8 ~ 6.2% |

● 사 용 방 법

- ① 사용전 충분히 흔들어 주십시오.
- ② 적당량을 부드러운 천에 묻혀 작업면에 고르게 도포 후, 다시 작업면을 마른 천으로 잘 닦아내십시오.
- ③ 다음 작업 시에는 본 왁스가 묻은 천으로 닦아주시기만 하셔도 광택이 잘 유지됩니다.

● 주 의 사 항

- ① 운송 및 보관시 내용물이 얼지 않도록 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오.
- ② 사용 후 잔량은 밀봉하여 보관하십시오.
- ③ 품질이상 제품은 구입처 또는 본사를 통하여 교환 가능합니다.
- ④ 기타 문의사항은 기술자료를 참고하시거나 당사 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

● 경 고 사 항

- ① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고, 내용물의 섭취 및 장시간 피부접촉 시 두통, 현기증, 피부염 등 건강장해를 일으킬 수 있으니 주의하십시오.
- ② 유아, 아동용 용구, 식품용기 등에는 사용을 금합니다.
- ③ 장시간 피부 접촉 시 물로 충분히 세척하시고 이상발생 시 의사의 조치를 받으십시오.

※이상의 자료는 폐사의 연구실에서 오랜 경험과 시험에 의해 얻어진 데이터이나 사용하는 조건에 따라 달라질 수 있으므로 단지 참조하여 주시고 더 자세한 데이터가 필요할 때에는 폐사 부설연구소 및 품질관리팀으로 연락을 바랍니다.