



오공본드 No.5000H

오공 본드 No.5000은 벽지용 아크릴 접착제로서 실크벽지, 특수벽지, 페인트 도장면 등에 사용되는 벽지용 접착제입니다.

● 특 징

- ① 수성 에멀전 형으로 페인트 도장면, 기존 도배면과 약간의 습기가 있는 곳에도 부착력이 우수합니다.
- ② 특수벽지에 대한 작업성이 우수합니다.

● 사 용 용 도

- ① 실크벽지, 특수벽지의 시공에 용이합니다.
- ② 수성, 락카 페인트 도장면 접착 및 분타일 위의 벽지 접착이 용이합니다.

● 물 성

- ① 외 관 : 유백색 졸
- ② 고 형 분 : 12.0 ~ 14.0 %
- ③ 주 성 분 : 아크릴 수지
- ④ 물 혼 화 성 : 양 호

● 사 용 방 법

- ① 피착면의 먼지 기름때, 물기 및 기타 이물질을 완전히 제거하십시오.
- ② 피착면의 상태와 용도에 따라 물이나 폴로 희석하거나 암모니아수로 증점시켜 사용 하시
되 과도한 혼합은 접촉불량 및 물성저하의 원인이 됩니다
- ③ 특히 습기가 많은 부분은 원액을 그대로 사용하십시오.
- ④ 작업에 사용한 도구는 마르기 전에 수돗물로 세척한 후 보관하셔야 재사용이 가능합니다.
- ⑤ 붓 또는 헤라를 이용하여 균일한 두께로 충분히 도포 하십시오.

● 주 의 사 항

- ① 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온의 건냉암소에 보관하시되 용기는 반드시 밀
폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오.
- ② 응결될 경우 접촉불량의 원인이 되므로 동결되지 않도록 각별히 주의하십시오.
- ③ 작업장내 표준온도를 15℃~25℃로 유지하여 주십시오.
- ④ 녹이 나는 용기에 보관하지 마십시오 .
- ⑤ 변질된 제품은 구입처나 본사를 통해 교환이 가능합니다.

● 경 고 사 항

- ① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고 내용물의 섭취 및 장시간 피부접촉 시 두통,
현기증 피부염 등 건강장해를 일으킬 수 있으니 주의하십시오.
- ② 유아, 아동용 용구, 식품용기 등에는 사용을 금합니다.
- ③ 작업 시 신체와의 접촉을 방지하기 위해 적절한 보호구를 착용하시고 환기를 하여 주
십시오.
- ④ 장시간 피부 접촉 시 물로 충분히 세척하시고 이상 발생시 의사의 조치를 받으십시오.
- ⑤ 접촉 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

※이상의 자료는 폐사의 연구실에서 오랜 경험과 시험에 의해 얻어진 데이터이나 사용하는
조건에 따라 달라질 수 있으므로 단지 참조하여 주시고 더 자세한 데이터가 필요할 때에는
폐사 부설연구소 및 품질관리팀으로 연락을 바랍니다.